

## Lietaus vandens nuvedimo sistemos montavimo ir priežiūros instrukcija

**ZN - Cinkuota lietaus vandens nuvedimo sistema**  
**POL - Cinkuota, dengta poliesteriu, lietaus vandens nuvedimo sistema:** Raudona RR29,  
 Ruda RR32,  
 Žalia RR11,  
 Pilka RR23,  
 Balta RR20.

### PASKIRTIS

UAB "SKARDVILA" gaminama lietaus vandens nuvedimo sistema yra skirta individualiems namams, viloms, sublokuotiems namams, terasoms, balkonams, komercinės, ūkinės paskirties pastatams, garažams. Sistema montuojama lengvai ir greitai.

### DARBO EIGA

1. Latakų laikikliai pritvirtinami taip, kad latakų nuolydis būtų didesnis nei 2,5 mm vienam metrui. Vienos krypties nuolydžio latakų ilgis neturėtų viršyti 10m. Rekomenduojamas atstumas tarp laikiklių yra 0,5-1m. Laikikliai tvirtinami taip, kad aukščiausias sumontuoto latakų kraštas neišsikištų už įsivaizduojamos pratęstos stogo liestinės pav. A. Priešingu atveju, tirpstančio sniego ar ledo nuošliauža gali nulaužti lataką.
2. Sujungiama reikiamos formos ir ilgio latakų konstrukcija. Galiniai dangteliai priknedijami. Jungimo vietas, montuojant sistemą, tepamos silikoniniu hermetiku, o sumontavus konstrukciją jos užtepamos pakartotinai.
3. Latakuose, viršutinių alkūnių tvirtinimo vietose, iškertamos skylės, pav. B, arba viršutinių alkūnių tvirtinimo vietose latakai jungiami paliekant tarpą.
4. Viršutinės alkūnės gaminamos iš kelių dalių, kad būtų lengva montuoti: prie latakų tvirtinama viršutinė alkūnės dalis užlenkiant briaunas. Pritvirtinta ji maunama į alkūnės vamzdį, kurį iki reikiamo ilgio galima trumpinti pagal palėpės plotį tarp latakų ir lietvamzdžio, atstumas C (trumpinama apatinė alkūnės vamzdžio dalis!). Užmaunama alkūnės ir lietvamzdžio jungtis.
5. Pritvirtinami lietvamzdžių laikikliai. Rekomenduojamas atstumas tarp laikiklių yra 1-2 m.
6. Viršutinė alkūnė su lietvamzdžiu jungiama tiesiog įmaunant ją į lietvamzdį ir priknedijant (pažymėtasis lietvamzdžio galas nukreiptas į viršų!).
7. Pridėjus lietvamzdį, lietvamzdžio laikiklis suglaudžiamas ir užmaunamas fikсatorius, pakalant taip, kad susidarytų įvarža.
8. Lietvamzdžiai maunami vienas į kitą iki reikiamo ilgio (pažymėtasis lietvamzdžio galas nukreiptas į viršų!).
9. Apatinė alkūnė užmaunama ir priknedijama prie lietvamzdžio.

### Lietvamzdžių nuvedimai kai stogo nuolydis 45°

Latakų išmatavimai, mm	Lietvamzdžio išmatavimai, mm	Stogo plotas, m <sup>2</sup>	Lietvamzdžių nuvedimai
60 x 80	60 x 80	iki 50	1
60 x 80	60 x 80	50 x 100	2
80 x 100	60 x 80	50 x 100	1
80 x 100	60 x 80	100 x 150	2
105 x 135	80 x 115	200 x 300	1

**Rekomenduojame** sudėtingų stogo konstrukcijų, šlaito plokštumų susikirtimo vietose, įlajose, vandens nutekėjimo sistemos latakuose susikaupusį purvą, spyglius, lapus pašalinti du kartus per metus - rudenį ir pavasarį.

### UAB SKARDVILA

Kalvarijų g. 149, Vilnius

Tel. 8 5 2101358, Faks. 8 5 2101359, Mob. 8 686 10313

El. paštas: [info@skarda.lt](mailto:info@skarda.lt)

